

## ONDERHOUD- EN LEGINSTRUCTIE PVC DRYBACK

22-09-2022

---

### CONTROLE ONDERGROND

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, scheurvrij, blijvend droog, goed absorberend, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

De ondergrond zo nodig voorstrijken en egaliseren. De gebruikelijke ondergronden zoals cementdekvloeren, anhydriet, gietasfalt en beton kunnen worden voor gestreken worden geëgaliseerd.

### CONTROLE VAN HET TE VERWERKEN MATERIAAL

De PVC-vloeren worden voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

### ACCLIMATISEREN

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) **minimaal 24 uur** in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd. Dit om zich aan te passen aan de ruimte en de temperatuur. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij 18 graden. De luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin het moet worden verwerkt.

### LEGMETHODE

Om te starten met het leggen is het belangrijk om met een rechte lijn te beginnen. Controleer de stroken door 2 stroken met de lange zijde tegen elkaar te leggen. Kies de stroken uit die 100% recht zijn. Het kan namelijk zijn dat door de temperatuur diverse stroken niet 100% recht zijn. Gebruik de 100% rechte stroken om de eerste rij uit te leggen. Plaats vervolgens een rechte smetlijn en lijm de breedte van minimaal 3 stroken breed in over de gehele lengte van de ruimte. Wacht vervolgens minimaal 20 minuten om de stroken in de lijm te verwerken. Na het verwerken van de stroken, de vloer verder in lijmen zover er binnen 1 uur verwerkt kan worden, de lijm minimaal 15 minuten laten inwerken en vervolgens de stroken verder verwerken.

### VERWERKING

Dispersielijm: UZIN KE 66/2000 of Eurocol 540/640 (of vergelijkbaar).

Vezelhoudende dispersielijm met de juiste kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

Kitstrijker: A2 verbruik: 300-350 g/m<sup>2</sup> | B1 verbruik: 300-400 g/m<sup>2</sup>.

Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen, dan de hoeveelheid die binnen de opentijd kan worden ingelegd en verwerkt. De vloerbedekking, na gestelde wachttijd, in het nog natte lijmbed leggen. Controleer of de rugzijde van de vloerbedekking gelijkmatig is voorzien van de lijm. Wals de vloer goed aan. Wrijf vervolgens de kopse kanten en naden

# HEBETA

## MONTINIQUE

goed aan. De bedekking moet spanningsvrij en vlak op de ondergrond liggen. Na ca. 20 minuten nogmaals krachtig aanwrijven/walsen. Zo nodig verzwaren. Wals vervolgens na 2-3 nogmaals na.

De vloeren alleen verlijmen zoals hierboven is omschreven. De PVC-vloeren uit de collectie zijn niet geschikt voor het verwerken op een losse flexibele ondervloer.

### **BELANGRIJK**

#### ***Verwerkingscondities***

- Niet verwerken beneden en temperatuur van 15 graden;
- Optimale verwerkingstemperatuur: 18-25 graden;
- Minimale ondergrondtemperatuur: 15 graden;
- Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%;
- Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheden vertragen het afbinden van de lijm en verminderen de kleefklacht.

#### ***Vloerverwarming***

De vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming tot 27 graden. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen, de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan het water van de vloerverwarming in stappen van 5 graden per dag weer worden opgestart.

#### ***Overig***

Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken. Verwijder lijmvlakken direct met een vochtige doek. In geval van gedroogde lijmvlakken, verwijder deze met water.

*Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de binnendienst, te bereiken op 038 385 52 34 of per mail [verkoop@hebeta.nl](mailto:verkoop@hebeta.nl).*

### **PVC-VERZORGING**

Onze PVC-vloeren hebben een sterke pu-toplaag, die onderhoud en schoonmaak eenvoudig maakt. Stofzuigen of stofwissen is een snelle manier om de vloer stofvrij te maken en het vuil te verwijderen.

Afhankelijk van het gebruik, kan het vloeroppervlak dagelijks gereinigd worden of eventueel extra beschermd te worden met een James zijde mat polish. Bij regelmatig gebruik van de James onderhoudsproducten blijft het oorspronkelijke uiterlijk van uw vloer behouden.

### **VOOR DAGELIJKSE REINIGING EN ONDERHOUD VAN PVC**

- **STAP D:** James vinyl & PVC 'schoon & snel droog' is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijkse reinigen van vinyl en PVC.
- **STAP E:** James vinyl & PVC reiniger 'beschermt & herstelt' een reinigingsmiddel dat oppervlakkige krasjes en strepen herstelt.

### **EXTRA BESCHERMEN EN GROOT ONDERHOUD | GRONDIGE REINIGING**

- **STAP 1:** James Basisreiniger is een stripper, geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals laminaat, vinyl en PVC.

# HEBETA MONTINIQUE

- **STAP 2:** James Zijde Mat geeft een extra matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Geschikt voor vinyl en PVC. De verwijderbare beschermlaag zorgt voor verlenging van de levensduur van uw vloer en geeft uw vloer een extra mat uiterlijk.

## VLEKKEN | VOOR VERWIJDEREN VAN HARDNEKKIGE VLEKKEN

- **REMOVER:** James Remover is een vlekkenverwijderaar geschikt voor harde vloeren zoals laminaat, vinyl en PVC.



Stap D



Stap E



Stap 1



Stap 2



REMOVER